




**-I- NITE BS -  
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**


 Apparecchio in classe d'isolamento II. Non è necessaria la connessione al circuito di messa a terra.

 Apparecchio idoneo al montaggio in o su superfici normalmente infiammabili.

— SICUREZZA FOTOBIOLOGICA:  
L'apparecchio appartiene al gruppo di rischio 0 (ESENTE), secondo la norma EN62471.

 L'apparecchio è adatto solo per l'utilizzo in ambiente interno.

**IP44** Grado di protezione IP44. L'apparecchio è protetto contro gli spruzzi d'acqua.


 Onde tutelare l'ambiente, non buttate l'apparecchio tra i normali rifiuti al termine della sua vita utile, ma portatelo presso i punti di raccolta specifici per questi rifiuti previsti dalla normativa vigente.


**INSTALLAZIONE:**  
- L'installazione richiede il coinvolgimento di personale qualificato.  
- Fissare il faretto alla mensola mediante le viti in dotazione.

**COLLEGAMENTO ELETTRICO:**  
- Disinserire la tensione della rete principale.  
- Il collegamento del cavo di alimentazione alla rete **230Vac** deve essere eseguita da personale qualificato, utilizzando idonei dispositivi di connessione.  
- Alloggiare tale dispositivo in una scatola di dimensioni adeguate.  
- Il cavo di alimentazione non deve essere accessibile dopo l'installazione dell'apparecchio.


**-AVVERTENZA:** assicurarsi che le condizioni ambientali in cui si installa l'apparecchio siano idonee.

**-UK- NITE BS -  
INSTALLATION INSTRUCTIONS**


 Device in insulation class II. Connection to the earthing circuit is not necessary.

 The instrument is suitable to be installed in or on inflammable surfaces.

— PHOTOBIOLOGICAL SAFETY:  
The unit belongs to risk group 0 (FREE), according to standard EN62471.

 The instrument is suitable only for inside use.

**IP44** IP44 protection. The appliance is protected against water splashes.


 To protect the environment, do not throw the instrument with the normal waste at the end of his life, but bring it to the specific points of collection for this waste foreseen by the norm.


**INSTALLATION:**  
-The installation process requires the involvement of qualified personnel.  
-Fix the spotlight to the shelf with the supplied screws.

**ELECTRICAL CONNECTIONS:**  
- Disconnect the main network voltage.  
- The connection of the power supply cable to the net **230Vac** must be performed by qualified personnel, using suitable connection devices.  
-Place this device in a box with right dimensions.  
- The power supply cable doesn't have to be accessible after the instrument's installation.


**-WARNING:** make sure that the environmental conditions in which the device is to be installed are suitable.

**-D- NITE BS -  
MONTAGEANLEITUNG**


 Leuchte der Isolierklasse II. Der Anschluss an einen geerdeten Kreislauf ist nicht notwendig.

 Die Leuchten sind geeignet zur Montage in oder auf entflammbare Oberflächen.

— PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT:  
Die Leuchte gehört zur Risikogruppe 0 (GEFAHRLOS), gemäß der Norm EN62471.

 Die Leuchten sind geeignet nur für Innenraum-Verwendung.

**IP44** Schutzart IP44. Die Leuchte ist geschützt gegen Spritzwasser.


 Schützt die Umwelt! Diese Leuchte bitte nicht in den Hausmüll entsorgen, wenn es nicht mehr benutzt wird, sondern zur Sammelstelle für Sondermüll nach geltender Gesetzgebung bringen.


**INSTALLATION:**  
-Die Installation muss durch Fachpersonal erfolgen.  
- Die Leuchte mit den beiliegenden Schrauben an der Ablage befestigen.

**STROMANSCHLUSS:**  
- Schalten Sie bitte die Stromversorgung ab.  
- Die Kabelverbindung zum Netz **230Vac** muss durch fachlich qualifiziertes Personal erfolgen, Verwendung geeigneter Verbindungseinrichtungen.  
- Die Vorrichtung (Klemme) in einer ausreichend großen Dose verstauen.


**- HINWEIS:** Sicherstellen, dass sich die Raumbedingungen für die Installation der Leuchten eignen.

**-F- NITE BS -  
INSTRUCTION DE MONTAGE**


 Luminaire de classe II (isolation). Raccordement au circuit de mise à la terre non indispensable.

 L'appareil est apte à l'assemblage en ou sur surfaces normalement inflammables.

— SÉCURITÉ PHOTOBIOLOGIQUE:  
L'appareil appartient au groupe de risque 0 (EXEMPT) conformément à la norme EN62471.

 L'appareil est apte seulement pour la jouissance à l'intérieur.

**IP44** Protection IP44. L'appareil est protégé contre les jets d'eau.


 Afin que défendre le milieu, vous ne jetez pas l'appareil entre les normales déchet à la fin de sa vie, mais le porter aux points de récolte spécifique pour ces déchet prévues par le normatif.


**INSTALLATION:**  
- L'installation doit être effectuée par un personnel qualifié.  
- Fixer le spot sur l'étagère en utilisant les vis fournies en dotation.

**BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE:**  
- Couper la tension du réseau principal.  
- La liaison du câble d'alimentation au réseau **230Vac** doit être exécuté par personnel qualifié en utilisant dispositifs aptes de connexion.  
- Logez-vous ce dispositif dans une boîte de dimensions proportionnées.  
- Le câble d'alimentation ne doit pas être accessible après de l'installation de l'appareil.


**- AVERTISSEMENT:** vérifier le caractère approprié des conditions ambiantes du lieu d'installation de l'appareil.

**-E- NITE BS -  
INSTRUCCIONES DE MONTAJE**


 Aparato en clase de aislamiento II. No es necesaria la conexión al circuito de tierra.

 Aparato idóneo al montaje en ó sobre superficies normalmente inflamables.

— SEGURIDAD FOTOBIOLOGICA:  
Este aparato pertenece al grupo de riesgo 0 (EXENTO) de acuerdo con la norma EN62471.

 El aparato es apto sólo para el empleo a l'interior.

**IP44** La protección IP44. El aparato es protegido contra les chorro de agua.

 Para proteger el medio ambiente, no tirar el aparato a la basura corriente al final de su vida útil, sino llevarlo a los puntos de recogida específicos previstos por la normativa vigente para estos residuos.

**INSTALACIÓN:**  
- La instalación necesita de la intervención de personal cualificado.  
- Fijar el foco a la consola con los tornillos incluidos.

**CONEXIÓN ELÉCTRICA:**  
- Desconecte la tensión de la red principal.  
- El enlace del cable de alimentación a la red **230Vac** tiene que ser ejecutada de personal calificado, utilizando idoneos aparatos de conexión.  
- Situar este dispositivo en una caja de dimensiones adecuadas.  
- El cable de alimentación no tiene que ser accesible después de la instalación del aparato.

**-ADVERTENCIA:** segurése de que las condiciones ambientales en las que se instala el aparato sean idoneas.